

فرآیند تخلیه شوک الکتریکی



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

روشن کردن دستگاه

چک سیم لیدها از نظر اتصال به دستگاه و بدن بیمار

انتخاب لید مناسب از نظر وجود R واضح و مثبت

تشخیص آریتمی های نیازمند به شوک الکتریکی

تنظیم انرژی مورد نیاز

انتخاب دکمه SNY و ASYN بر اساس نیاز (نوع آریتمی)

در دست گرفتن پدال های دستگاه الکتروشوک به نحو صحیح

قرار دادن مقدار ۲ میلی متر ژل الکتروود روی سطح پدال

قرار دادن پدال Apex و Sternum در محل مناسب

فشار دادن پدال ها روی قفسه سینه مددجو (۱۱ کیلوگرم)

فشار دادن دکمه شارژ دستگاه

اعلام آمادگی برای دادن شوک و توجه به عدم تماس همه افراد
با مددجو و قطع جریان اکسیژن

فشار دادن دکمه های تخلیه برای بصورت همزمان

بررسی پاسخ بیمار به تخلیه الکتریکی و ثبت آن به روش صحیح